Guida rapida utente per tastiera touchscreen TM40 / TM50 con centrali serie DIGIPLEX EVO

Maschera principale



Per inserire il sistema:

A sistema disinserito, premere l'icona **Ins/Disins** e selezionare il livello di inserimento desiderato:

Icona inserimento **TOTALE** per inserimento normale.

Icona inserimento **ISTANTANEO** per inserimento perimetrale senza ritardo d'ingresso. Icona inserimento **PERIMETRALE** per inserimento perimetrale.

Se è stato abilitato dall'installatore l'inserimento rapido, basta tenere premuto per alcuni istanti l'icona del livello desiderato, in caso contrario occorre immettere, sulla tastiera virtuale che apparirà, un codice utente valido.





Per disinserire il sistema:

Per disinserire il Vostro sistema quando rientrate occorre digitare un codice utente valido sulla tastiera virtuale che apparirà sullo schermo della tastiera TM40/TM50 durante il ritardo d'ingresso.



Tasti Panico:

Per inviare un allarme silenzioso o sonoro di panico premere nella maschera iniziale l'icona **Panico** e quindi selezionare il tipo di panico, **Aggressione**, **Ausiliario** o **Incendio**.



Visualizzazione memoria allarme:

Per visualizzare l'allarme avvenuto durante l'ultimo periodo di inserimento occorre premere l'icona **Info**, sulla maschera principale, premendo poi su **Memoria Allarme** si potranno quindi visualizzare tutte le zone che hanno causato un allarme durante l'ultimo periodo d'inserimento. Icona **Indietro** per ritornare alla maschera principale.

dias

Indietro	Informazioni	
Mem. Allarme		Nuovo >
Guasti		Nessuna >
Esclusione		Vedi >
Mernoria Eventi		Vedi >



Per visualizzare gli eventuali guasti:

A sistema disinserito premere l'icona **Info**, sulla maschera principale, premendo poi su **Guasti** si visualizzerà l'elenco completo dei guasti presenti al momento nel sistema. Icona **Indietro** per ritornare alla maschera principale.

Indietro	Informazioni		
Mern. Allarme		Nessuna	>
Guasti		Si	>
Esclusione		Vedi	>
Memoria Eventi		Vedi	>

dias



Per escludere le zone:

A sistema disinserito premere l'icona **Menu**, nella maschera successiva premere l'icona **Funzioni Sicurezza**.



Premere l'icona **Esclusione Zone**, immettere un codice utente valido se richiesto.

General Funzioni Sicurezza					
Ins/Disins	Zona Gong				
Esclusione Zone	Ora Autoinserimento				
Vedi Stato Sistema					

Apparirà una maschera con le zone presenti nel sistema, tutte le zone possono essere visualizzate utilizzando le frecce laterali.



Indietro	Esclusione Zone	[♪][Fa	itto
Porta ingresso	E3	On	
Rivelatore sala	63	Off	
PIR cucina	E3	Off	1 di 3
Pir camera	E3	Off	
Filtro Aperta	Chiusa Escl. Off Es	cl. On Tutte	Ľ

Tramite l'interruttore virtuale posto a destra di ogni singola zona si può escluderla, premere l'icona **Fatto** per confermare l'operazione e l'icona **Indietro** per ritornare alla maschera principale. Quando le zone vengono escluse, queste rimangono escluse solo per il prossimo periodo di inserimento.

Per visualizzare la memoria eventi:

A sistema disinserito premere l'icona **Info**, sulla maschera principale, selezionare **Memoria Eventi**, immettere un codice utente valido se richiesto.

Indietro	Informazioni
Mem. Allarme	Nessuna >
Guasti	Nessuna >
Esclusione	Vedi >
Memoria Eventi	Vedi >

Tutti gli eventi possono essere visualizzati scorrendoli con l'utilizzo delle due frecce laterali. Icona **Indietro** per ritornare alla maschera principale.

🏫 [Indi	etro	Memor	ria Even	ti		
Guasto Batteria t	assa			Apr 4	11:18 >	*
Codice I Mario	mmesso			Apr 4 U	10:26 tente 1 >	Ļ
Inserimer	nto Spec	ciale n movimente	D	Apr 4	10:25 >	
Filtro	Allarme	Sicurezza	Accessi	Guasti	Tutti	\geq



Per programmare la funzione gong

A sistema disinserito premere l'icona **Menu**, nella maschera successiva premere l'icona **Funzioni Sicurezza**.



Premere l'icona Zona Gong, immettere un codice utente valido se richiesto.

findietro Funzioni	Sicurezza
Ins/Disins	Zona Gong
Esclusione Zone	Ora Autoinserimento
Vedi Stato Sistema	

Premere l'icona **Seleziona zona(e)** apparirà una maschera con le zone presenti nel sistema, tutte le zone possono essere visualizzate utilizzando le frecce laterali.

Tramite l'interruttore virtuale posto a destra di ogni singola zona si può abilitare/disabilitare la funzione gong, premere l'icona **Salva** per confermare l'operazione e l'icona **Indietro** per ritornare alla maschera principale.

Canc.	Zon	a Gong	P Sa	lva]
Porta ingresso		63	On	
Rivelatore sala		63	Off	
PIR cucina		63	Off	di 3
Pir camera		63	Off	
Filtro	Gong Off	Gong On	Tutte	Ľ



38-Dichiarazione di conformità: Dias s.r.l. Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature TM40 e TM50 sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie: - 2004/108/CEE per EMC - 2006/95/CEE sono stati applicati i seguenti documenti normativi: CE EN 61000-6-3:2007/A1:2011 EN 50130-4:2011 EN 60950-1:2006/A12:2011



distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it